

CD-Abspielgeräte für Hörbücher im neuen "DAISY"-Standard

VisuAide Victor Reader WAVE

Der kleinste Daisyspieler der Welt.

Ideal auch als Zweitgerät für Reise und Freizeit

- Spielt digitale Hörbücher im DAISY-Format, MP3-CDs, Standard Audio-CD Hörbücher (Audiobooks) und Musik CDs.
- Antishock Speicher verhindert Aussetzer im mobilen Einsatz.
- Variable Abspielgeschwindigkeit ohne Stimmveränderung.
- Akustische Bedienungsführung und Multifunktions-Display.
- Einfachste Bedienung durch unterschiedliche Tastenformen mit gut fühlbarem Druckpunkt.
- Tastenanordnung wie Victor Reader Classic Plus.
- Direktnavigation über Nummern-Tastatur für Lesezeichen, Überschriften und Seitenzahl im Daisy-Hörbuch.
- Abschalt-Timerfunktion (Sleep timer) 15..60 Minuten
- Lesezeichen- und automatische Resumefunktion beim Wiedereinlegen auch bei nicht Daisy MP3-CDs.
- Anschlüsse für: Kopfhörer und externen Verstärker oder Aktiv-Lautsprecher.
- Netz-, Akku- oder Batteriebetrieb
- Gewicht: nur 320g inkl. Akkus oder Batterien 2x AA
- Abmessungen: 15 x 14 x 3 cm



Im Lieferumfang sind enthalten:

- Victor Reader WAVE
- Netz-Ladegerät CH
- Wiederaufladbare Akku-Batterien im Gerät
- Set Ohrhörer
- Schutztasche für Gerät und CDs
- Deutsche Sprachführung und Einführung auf CD
- Bedienungsanleitung in Schwarzschrift, deutsch wird mitgeliefert
- Eine Anleitung in Blindenschrift ist in der SBS Zürich erhältlich
- Garantie 12 Monate, Support und Service Unitronic AG

Weitere verfügbare Sprachversionen: Französisch, Englisch, Niederländisch

Zubehör (optional)

TravelSound Aktivlautsprecher

Der TravelSound ist ein leistungsstarker Lautsprecher für den mobilen Einsatz. Mit seinem Digitalverstärker, der batterieschonend für die nötige Power sorgt, ist der TravelSound der perfekte Begleiter für unterwegs. Für den Transport ist der TravelSound in der mitgelieferten Tasche optimal geschützt.

Technische Daten:

- 2 Watt (Sinus) pro Kanal
- Frequenzumfang 150 Hz – 20 kHz
- Bis zu 25 Stunden Betrieb mit einem Satz AA-Batterien
- Anschluss für Netzteil WAVE
- Schutztasche für optimalen Schutz
- Verbindungskabel zum Daisy-Spieler inkl.
- Grösse 15,5 cm x 5 cm x 6.4 cm
- Gewicht: 390 Gramm (mit Batterien)

